



pyx
INERTIAL

by
teria

LA NOUVELLE GÉNÉRATION AVEC IMU



Précis



Rapide



Polyvalent

Fabriqué en France



1. Insérez la carte SIM dans le carnet de terrain et configurez l'APN en lien avec votre carte SIM si nécessaire (voir FAQ).
2. Configurez votre compte Play Store avec un courriel Google valide.
3. Téléchargez « TERIAConnect » et procédez à la calibration de l'IMU (voir FAQ). **PYX-i doit être calibré pour une hauteur de canne fixe, celle de TERIA a une hauteur de 1,80 m.**
4. Téléchargez « TCPGPS » d'Aplitop et renseignez votre code d'activation sur l'application.
5. Configurez le Bluetooth (lien PYX-i/Smartphone) dans la section « Dispositif » en indiquant **TERIA** dans l'onglet « Marque » et **PYX-i** dans l'onglet « Modèle ».
6. Configurez le NTRIP sur votre application TCPGPS.
7. Pour activer l'IMU, retournez dans la section « Mode de travail » et cliquez sur « Tilt ». Le voyant lumineux GNSS devient bleu.
8. Pour initialiser l'IMU, effectuez un mouvement de balancier d'avant en arrière tout en gardant la pointe de la canne fixe au sol en mode RTK fixe.

PYX-I EST PRÊT À L'EMPLOI !



Retrouvez la vidéo de mise en route du PYX-i en scannant le QR-Code. Toutes les informations sur PYX-i sont disponibles dans la section FAQ de notre site web : <https://www.reseau-teria.com/faq>.

N'hésitez pas à installer « Anydesk » depuis le Play Store pour faciliter le suivi de notre équipe support.